

Algemene bediening airconditioning

Mode functies:

- Cool** – Activeert koeling bij ingestelde waarde onder de actuele kamertemperatuur.
- Heat** – Activeert verwarming bij ingestelde waarde boven de actuele kamertemperatuur.
(**Let op:** verwarmde lucht kan na maximaal 10 minuten pas merkbaar zijn).
- Dry** – Brengt de luchtvochtigheid naar beneden, waardoor de gevoelstemperatuur daalt.
(**Let op:** geen actieve koeling).
- Fan** – Alleen luchtverplaatsing (geen actieve koeling of verwarming).
- Auto** – Kiest hier verwarming of koeling aan de hand van de ingestelde temperatuur en actuele kamertemperatuur.
* Bij 2 of meerdere binnen units i.c.m. 1 buiten unit, stand auto vermijden.
* Werkt alleen als het verschil van actuele kamertemperatuur en ingestelde temperatuur 1,5 graden of meer is.

Voorbeeld voor auto functie:

Actuele kamertemperatuur	Ingestelde temperatuur	Mode actie
20	22	Verwarmen
20	18	Koelen

Fan speed functies:

Ventilatorsnelheid is altijd instelbaar naar eigen wens.

Een paar praktische tips voor hoofdverwarming- of koeling op de slaapkamer:

1	Zeer langzaam (bijv. voor slaapkamer bij koeling in de nacht)
2	Langzaam
3	Medium (toepasbaar bij bijv. verwarming om de airco geforceerd de kamertemperatuur te blijven meten)
4	Hard
Auto	Airco unit kiest zelf een snelheid passend bij de ingestelde temperatuur
Stil/nacht	Niet alle merken hanteren deze functie
Powerfull	20 minuten maximale koeling of verwarming, hierna neemt de airco de voorgaande instellingen weer over

Swing functies:

Klep standen worden aan de hand van mode automatisch ingesteld. Deze is naar eigen wens in te stellen. Elk merk vult deze functie anders in. Lees hiervoor de gebruikers instructie.

Praktische tips en weetjes:

1. Lucht filters 1 keer per half jaar via bovenzijde filter uitzuigen.
2. Na veelvuldig koelen, de airco “drogen” door minimaal 15 minuten de functie -fan- aan te zetten.
3. Bij koeling condenseert je binnen unit en bij verwarmen juist de buiten unit.

